


Wenn man die Funktion "Flood Area to Create Space" benutzt wird bei einer Rasterlinie unterbrochen. Kann dies geändert werden oder kann man die Flaechen dann verschmelzen lassen. (s.h. Anhang)?

Gibt es Info wie ein Raumstempel erstellt wird, ggfs angepasst werden kann?

Die Fläche / Umfang wird nicht angezeigt bzw der Stempel ist nicht besonders schoen

Danke Konrad



Buero

01

Area: 0 Sq'
Volume: 0 Cu'

Program Area: 0 Sq'
Clg. Hgt: 9.000